

OBDケーブル HY-508 仕様書

◇スイッチ ACC ○の状態、OBD を装着
エンジン連動シドラレコ等の機器のオン・オフ (5 分後)
の連動が可能。

※電源がオフになるのは約 5 分後となります。
ドラレコがオフになり、その後、常時電源一にスイッチ
切り替えれば接続機器の電源は入ります。

◇スイッチ常時電源 一の状態、OBD を装着
エンジンオンオフに関係なく電源が常時通電。
エンジンオフ状態で常時給電中にスイッチ ACC ○に
切替えた場合にはオフ (5 分後) になります。
続いてエンジンをかけると通電しドラレコ等の機器も
オンになります。

OBDコネクタ位置



一般的な 5 カ所を表示しております。それでも見当たらない場合は、メーカー等にお尋ねください。
※年式・型式により OBD コネクタが標準装備されていないものもあります。

◇製品仕様

ACC モードでの使用電圧 : DC12.7V~40V
常時電源モードでの使用電圧 : DC11.6V~40V
出力 : DC5V/3A

◇電圧監視機能

常時電源として使用する場合、電圧が約 11.6/23.6V 未満になった約 30 秒後に自動的に電源が切れるので、バッテリー上がりの心配がありません。

◇保証について

初期不良 (商品受け取り後 7 日間) については交換対応致します。交換商品が無いまたは仕様が変更されている場合は、返品を受け付けます。

◇返品・交換・保証の免責事項

1. 商品取付、取外し時に発生する費用につきましては、いかなる理由であっても当社は負担いたしません。不良発生時について同様となります。
2. 商品に因る損害、損失 (バッテリー上がり等) について一切の責任を負うものではありません。

●お客様ご相談センター (メールにてお尋ねください)
メールは 24 時間 365 日受け付けております。電話応答可能時間 : 10:00~17:00 (平日のみ)

【製造元】株式会社 TK サービス
〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中 5 丁目 23-7-102
Tel: 0797-75-8580 Fax: 0797-75-9150
お問合せアドレス tk-service@office.zaq.jp

OBDケーブル HY-508 仕様書

◇スイッチ ACC ○の状態、OBD を装着
エンジン連動シドラレコ等の機器のオン・オフ (5 分後)
の連動が可能。

※電源がオフになるのは約 5 分後となります。
ドラレコがオフになり、その後、常時電源一にスイッチ
切り替えれば接続機器の電源は入ります。

◇スイッチ常時電源 一の状態、OBD を装着
エンジンオンオフに関係なく電源が常時通電。
エンジンオフ状態で常時給電中にスイッチ ACC ○に
切替えた場合にはオフ (5 分後) になります。
続いてエンジンをかけると通電しドラレコ等の機器も
オンになります。

OBDコネクタ位置



一般的な 5 カ所を表示しております。それでも見当たらない場合は、メーカー等にお尋ねください。
※年式・型式により OBD コネクタが標準装備されていないものもあります。

◇製品仕様

ACC モードでの使用電圧 : DC12.7V~40V
常時電源モードでの使用電圧 : DC11.6V~40V
出力 : DC5V/3A

◇電圧監視機能

常時電源として使用する場合、電圧が約 11.6/23.6V 未満になった約 30 秒後に自動的に電源が切れるので、バッテリー上がりの心配がありません。

◇保証について

初期不良 (商品受け取り後 7 日間) については交換対応致します。交換商品が無いまたは仕様が変更されている場合は、返品を受け付けます。

◇返品・交換・保証の免責事項

1. 商品取付、取外し時に発生する費用につきましては、いかなる理由であっても当社は負担いたしません。不良発生時について同様となります。
2. 商品に因る損害、損失 (バッテリー上がり等) について一切の責任を負うものではありません。

●お客様ご相談センター (メールにてお尋ねください)
メールは 24 時間 365 日受け付けております。電話応答可能時間 : 10:00~17:00 (平日のみ)

【製造元】株式会社 TK サービス
〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中 5 丁目 23-7-102
Tel: 0797-75-8580 Fax: 0797-75-9150
お問合せアドレス tk-service@office.zaq.jp