

C403 バックカメラ+ミラーモニターセット

この度は当社の製品をご購入いただきましてありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



セット内容

- ・ 5 インチ AHD ミラーモニター 1 点
- ・ AHD カメラ 1 点
- ・ シガーライター充電器 1 点
- ・ カメラ延長ケーブル 1 点
- ・ 簡易取扱説明書 1 点

※受け取りましたら付属品など欠品が無いか確認をお願いします。

※受け取り後 8 日以内に必ず動作確認ください。尚、お客様のご都合での返品返金はお受けできませんので、宜しく願います。

※セット内容をご確認の上、万一付属品などの欠品がございましたら速やかにご連絡ください。

注文サイトの注文履歴または末尾保証書に記載のメール・電話でお願い致します。

※この製品は、当社契約海外工場で製造されたものです。輸送中の多少のキズや擦れなどがございますのでご容赦ください。

点検方法

- ① カメラとミラーモニターとシガー充電器を下図のように接続します。
- ② お車のエンジンをかけます。
- ③ お車のシガーライターソケットにシガー充電器を挿します。
- ④ シガー充電器の後ろの赤いボタンを押すとオンオフが可能です。赤く点灯（オン）、消灯（オフ）です。
- ⑤ 全ての接続が完了している状態で、シガー充電器の電源オンでカメラがモニターに表示されることを確認してください。



※カメラ映像の鏡像反転・ガイド線の表示及び調整はモニターのメニューから設定します。本体取り付け後もモニターのメニューから設定ができます。

※映像が出ない場合は、各ケーブルの接続コネクタを再度挿しなおしてください。

※煙が出る、異臭がする、異物が入った等の現象があった時は直ちに使用を中止して、販売元へご連絡ください。

※カメラの取付場所により、延長ケーブルでの中継の必要が無い場合には、接続しないでカメラのコネクタをモニターのコネクタに直接接続してください。

取付について

ミラーモニターの取付

ミラーモニターの取り付けは、既存のミラーに挟んで取り付けてください。

背面のフックの取り付け可能幅は、60mm～82mmです。

下部のフックをひっかけてからバネを伸ばすように上部のフックを止めます。

※緩みや外れやすくなっていないか必ず確認してください。

カメラの取付について

取付位置は、バックカメラやフロント・サイドカメラとしても使用可能です。取り付け位置はしっかりと事前にモニターを見ながら確認の上決めて下さい。

※カメラとモニターに上下反転の機能はございませんので、必ず留め金が上部になるようにして取り付けてください。


※角度調整は、取り付けステーの中間ネジ2か所を緩め、調整してください。
※車外に取付ける場合は、両面テープだけでなく付属品のネジで止めてください。
※車載カメラ等の外装品を取付する場合は、国土交通省公布の「外装技術基準」に準拠した取付をする必要がありますのでご注意ください。

コードの引き直し

- ・車外に設置する場合は、雨水が侵入しないようにコードを引き込んで下さい。
- ・ドアやトランクの開閉でコードが引っ張られたり、こすれたり、挟んだりされないよう引き回してください。
- ・本製品の配線取り回しは、地デジアンテナ、GPS アンテナ、ETC 等の電子機器からできるだけ離し引き回して下さい。テレビ・ラジオ等の電子機器の映像や音声に影響が出る事があります。
- ・さらに延長コードが必要な場合は、別売延長ケーブルがございますので、購入店にご相談ください。



メニューボタン操作方法



- ① 電源が入った状態で、メニューボタンを押します。
 - ② 設定したい項目をメニューボタンを何回か押して表示させます。
 - ③ 表示された項目を左右のボタンを押して設定します。
- ※操作しない状態が約 3 秒続くとメニュー表示画は消えますのでご注意ください。

メニュー項目と内容

- ① 明るさ・・・画面の明るさを調整します。
- ② コントラスト・・・コントラストの強弱を調整します。
※最も明るい部分と最も暗い部分の輝度の差をコントラスト
- ③ 彩度・・・色みの強さや、鮮やかさの度合いを調整します。
- ④ 色相・・・色合いの調整をします。
- ⑤ 反転する・・・RD (正像)・LD (鏡像)
正像—フロントやサイドカメラとして使用する場合
鏡像—バックカメラに使用する場合
- ⑥ モーモ・・・モニター比率 16:9 または 4:3
- ⑦ 逆行・・・駐車ガイド線の表示・非表示を設定します。
オフ—ガイド線を表示しない
スタイル—1~5 ガイド線の幅が 5 段階選択可能
カメラの取付場所や車種により駐車しやすいスタイルを選んでください。

- ⑧ 言語・・・初期設定日本語になっております。
- ⑨ デフォルト・・・工場出荷状態に戻す

ご使用上のご注意

- バックミラーモニターの性質上モニターとして使用しない場合は、基本的にオフにしておいてください。必要な時に電源を入れてモニター表示させるように使用してください。
- シガー充電器のスイッチの赤ランプが点灯しなくなった場合は、ヒューズ切れかも知れません。ヒューズの交換をお願いします。前ページに写真あり。
- 本製品は、ドライバーの視界を補助するためのものです。運転時の安全は、ドライバーご自身で確認して下さい。

仕様・・・※高精細 AHD 伝送システム採用

- 【モニター】 ・映像表示部分サイズ：5 インチ ・解像度：800*480
・輝度：250nits ・コントラスト：800:1 ・アスペクト比：16:9
- 【カメラ】 ・画素数：720 万画素 (1280×720) ・重量：44g
・カメラ広角： 150 度 ・防水基準：IP68
- 【シガー電源】 ・電圧：12V/24V 電源タイプ：DC プラグ (外径 5mm 内径 2.1mm)

株式会社 T K サービス 製 品 保 証 書			
品番	C403カメラミラーモニター	期間	購入日より1年間
購入日			
お客様		連絡先	
住所			
販売店	株式会社 T K サービス	連絡先	0797-75-8580
住所	665-0822兵庫県宝塚市安倉中5-23-7-102		
e-mail	tk-service@office.zaq.jp		

【保 証 規 定】

- ・本製品は、当社において品質管理され検査合格したものです。万一購入後 1 年以内に故障が生じた場合には、当社が責任を持って無償修理致します。但し、修理の時には、部品・製品の製造終了等の事由で代替品や同等品との交換させて頂く事があります。
- ・不具合が発生した等の検品・修理・交換の往復の配送費用については、お客様負担となります。初期不良期間 8 日間は、往復送料も当社負担にて対応致します。
- ・また、当社規定により保証期間内でも有償修理となる場合もあります。尚、如何なる場合でも、出張修理は致しませんのであらかじめご了承下さい。
- ・本製品の取付、接続及び使用方法を誤ると車両機器の破損の原因となりますが、当社では責任を負うことはできませんのであらかじめご了承下さい。
- ・本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ（色あせ、汚れ、サビなど）については当社は、販売製品以外の責任は一切負えませんのでご了承下さい。